



Passer le fil de la borne 3 à la borne 4 si vous souhaitez régler le son .
Verleg de draad van klem 3 naar klem 4 indien u het geluid wilt bijregelen met de trimmer.